

FICHE TECHNIQUE 4

Description technique des ambiances :

Ambiance 0 : Entrée public

- Circuit 5 à 60%
- Circuit 12 à 30%
- Circuit 14 à 70%
- Circuit 16 à 50% (orangé équivalent 158)

Ambiance 1 : ambiance générale

- Circuit 1 à 80% (205)
- Circuit 11, 15 et 16 à 100% (couleur orangé équivalent 147)
- Circuit 12 à 50% (diffuseur 119)

Ambiance 2 : Danse classique

- Circuit 11, 15 et 16 à 100% (couleur bleu nuit équivalent 071)
- Circuit 6 et 7 à 50% (039)
- Circuit 10 à 40% (039)
- Circuit 4 à 40%

Ambiance 3 : Charleston

- Circuit 6 et 7 à 50%
- 9 à 75%
- 11, 15 et 16 à 100% (fuschia équivalent 338)

Ambiance 4 : Tango

- Circuit 4 à 35%
- 11 (PAR leds J et C) à 65% (bleu violet équivalent 195)
- 11 (PAR led central) à 100% (rouge 106)
- Circuit 16 à 65% (violet 180)

Ambiance 5 : Salsa

- Circuit 11 (PAR led centrale seule ouvert à 50%) à 100% (jaune 104)
- Circuit 15 à 70% (orangé 158)
- Circuit 16 (les 2 PAR leds centraux uniquement) à 80% (orangé 158)

Ambiance 6 : Flamenco

- Circuit 10 à 70% (039)
- Circuit 11 (PAR leds J et C) à 50% (orangé 147)
- Circuit 11 (PAR led central) à 100% (jaune 104)
- Circuit 15 à 100% (orangé 147)
- Circuit 16 à 100% (rouge 164)

Ambiance 7 : Ordinateur

- Circuit 4 à 60%

- Circuit 5 à 80%
- Circuit 11 (PAR led Jar uniquement serré sur Marina) à 100% (152)
- Circuit 14 à 50%
- Circuit 16 à 100% (ambré 204)

Ambiance 8: Ailes d'Isis A

- Circuit 6 et 7 à 65%
- Circuit 8 à 100% (104)
- Circuit 10 à 70%
- Circuit 11 à 100% (jaune 101)
- Circuit 15 à 100% (vert 134)
- Circuit 16 à 100% (vert 134)

Ambiance 9 : Ailes d'Isis B

- Circuit 6 et 7 à 70%
- Circuit 8 à 50%
- Circuit 11 à 100% (bleu 071)
- Circuit 15 à 100% (bleu 071)
- Circuit 16 à 100% (bleu 071)

Ambiance 10 : Dance FiFi

Début dans le noir.

Seul le paravent est éclairé en contre (circuit 17)

Puis pendant la voix off – flashes de lumières froides puis

- Circuit 1 à 40% (205)
- Circuit 6 et 7 à 60% (039)
- Circuit 10 à 60%
- Circuit 11 à 100%
- Circuit 15 à 100% (071)
- Circuit 16 à 100% (071)
- Circuit 17 à 60%
- + un chaser chaud ou des flashes

Ambiance 11 : Saturday Night Fever

- Circuit 9 à 60% (152)
- Circuit 11 à 100% (rosé 110)
- Circuit 15 à 100% (205)
- Circuit 16 à 100% (jaune 101)
- + chaser chaud

Ambiance 12 : Bollywood 1

- Circuit 9 à 50% (152)
- Circuit 10 à 70% (039)
- Circuit 11 (Jar et Cour à 100% fuschia 338)
- Circuit 11 (centre à 100% jaune 101)
- Circuit 15 à 100% (turquoise 141)
- Circuit 16 à 100% (vert 134)

Ambiance 13 : Bollywood 2

- Circuit 8 à 70% (104)
- Circuit 9 à 60% (152)
- Circuit 11 (Jar et Cour à 80% rosé 111)
- Circuit 11 (centre à 100% 205)
- Circuit 15 à 100% (205)
- Circuit 16 à 100% (rosé 111)

Ambiance 14 : contres orangés

- Circuit 16 à 100% (orangé 158)

Puis Marina apparait coté Jar du paravent

- porte saloon découpe circuit 3 à 100%
- puis ambiance country

Ambiance 15 : Country

- circuit 6 et 7 à 45%
- circuit 8 à 70%
- circuit 9 à 45%
- circuit 16 à 100% (orangé 158)

Ambiance 16 : Country 2

- même ambiance que country 1

Ambiance 17: orage et pluie

- circuit 2 à 60% (202)
- circuit 12 à 50% (diffuseur 119)
- circuit 13 à 50% (diffuseur 119)
- circuit 16 à 100% (bleu gris 197)

Ambiance 18 : Gum boots

- circuit 4 à 40%
- circuit 9 à 50%
- circuit 11 (Jar et Cour à 60% rosé 110)
- circuit 11 (centre à 100% rosé 111)
- circuit 16 (2 PAR leds centraux uniquement à 80% bleu 119)

Ambiance 16 : Samba rouge

- circuit 10 à 90%
- circuit 11 à 100% (rouge 106)
- circuit 15 à 100% (abricot 147)
- circuit 16 à 100% (rouge 164)

Ambiance 17 : Samba bleue

- circuit 4 à 90%
- circuit 6 et 7 à 45%
- circuit 9 à 60%
- circuit 11 à 100% (bleu 071)

- circuit 15 à 100% (bleu 071)
- circuit 16 à 100% (bleu 119)